

Comment nous joindre ?

- **Service informatique (SAV) :**
support@fichet-telesurveillance.fr
- **Service technique (consignes) :**
fbt.bdd@fichet-telesurveillance.fr / 01 34 58 47 56

Guide d'utilisation de la montre de sécurité



Découvrez en 3 minutes
le fonctionnement de votre DATI

Article L.612-9 du CSI : Autorisation administrative d'exercer (surveillance-gardiennage) délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à la Ste Fichet-Bauche Télésurveillance sous n°AUT-078-2119-09-16-20200371635 / Article L.612-14 du CSI : L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.



01 Dès l'entrée dans les locaux, je récupère ma montre de sécurité et je vérifie l'état de l'appareil.

- J'appuie sur le bouton marche/arrêt durant 2 secondes pour l'allumer.
- La montre entre dans sa phase d'initialisation pendant laquelle elle vérifie si une nouvelle configuration est disponible et la télécharge automatiquement.
- Affichage de la coche verte : la montre indique qu'elle est prête à être utilisée, valider en appuyant sur le bouton situé en façade.

02 Je porte ma montre de sécurité au poignet et, ce, pendant toute la durée de présence dans les locaux afin d'être protégé contre les risques :

- d'accident
- d'incivilité
- d'agression.

03 À chaque fin de service, j'éteins l'appareil et je le mets en charge.

- Durée minimum : 2h
- Le chargement désactivera les fonctions de télésurveillance qui seront à nouveau effectives lorsqu'il sera débranché du secteur.

Privilégiez le créneau horaire 10h-16h pour vos tests.

Il est important de tester l'appareil à sa réception/1^{ère} utilisation ou occasionnellement.

01

Chargez la montre complètement puis débranchez-la.



02

Faites un essai de fonctionnement appareil chargé et débranché.

- En simulant un malaise en posant la montre immobile à l'horizontale sans y toucher.



03

Au bout de 3 minutes, une alarme se déclenche.

- Un opérateur doit vous parler avec l'appareil : le test est alors concluant.

